

INSTRUKCJA OBSŁUGI

mGuide AQUA ODBIORNIK



Środki ostrożności

Aby bezpiecznie i efektywnie korzystać z odbiornika, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

- Odbiornik może być naprawiany wyłącznie przez profesjonalnych techników. Nie próbuj naprawiać go samodzielnie.
- Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych lub problemów związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną, należy wyłączać odbiornik wszędzie tam, gdzie korzystanie z radia jest zabronione, na przykład w samolocie, szpitalu lub placówce służby zdrowia.
- Używając odbiornika w samochodzie z poduszką powietrzną, nie należy umieszczać odbiornika w obszarze poduszki powietrznej.
- Wyłącz urządzenie przed wejściem do środowiska łatwopalnego.
- Nie ładuj akumulatora w środowiskach łatwopalnych i o podwyższonym ryzyku wybuchu.

1. Zawartość opakowania

Proszę ostrożnie otworzyć opakowanie i znaleźć w nim elementy wymienione poniżej. Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest uszkodzony skontaktuj się ze sprzedawcą.

1.1 Akcesoria

POZYCJA	ILOŚĆ
Jednostka główna (nadajnik)	1
Zasilacz	1
Magnetyczny kabel ładujący	1

2. Korzystanie z baterii

2.1 Środki ostrożności dotyczące baterii

- Gdy bateria jest wyczerpana lub nie jest używana przez dłuższy czas, naładuj ją przed użyciem.
- Po dwóch lub trzech cyklach ładowania-rozładowania można osiągnąć idealną pojemność akumulatora. Gdy bateria jest słaba, naładuj ją lub wymień.

Ważne:

- *Nie wrzucać baterii do ognia.*
- *Podczas ładowania dołączonej baterii wyłącz urządzenie przed ładowaniem, aby można było ją w pełni naładować.*
- *Ciągłe ładowanie skraca żywotność baterii. Odłącz kabel ładujący, gdy ładowanie nie jest potrzebne. Na przykład, gdy bateria jest w pełni naładowana, odłącz ładowarkę na czas. Nie pozostawiaj niepotrzebne urządzenia podpiętego do ładowania.*
- *Gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 35 °C lub niższa niż -10 °C, pojemność baterii może być zmniejszona, co zależy od właściwości fizycznych baterii litowej. Optymalna temperatura otoczenia to około 25 °C.*

2.2 Ładowanie baterii

1. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.
2. Podłącz magnetyczny kabel ładujący do portu ładowania na odbiorniku.
3. Świeci się niebieska kontrolka. Rozpoczyna się ładowanie.
4. Po ładowaniu przez około 4 godziny niebieskie światło jest wyłączone, a zielone światło włączone. Akumulator jest w pełni naładowany.
5. Kontynuuj ładowanie przez 1 do 2 godzin, a następnie odłącz kabel ładujący. Teraz wydajność baterii osiąga najlepsze wyniki.
6. Wyjmij zasilacz.

Ważne:

- *Akumulator jest dostarczany bez ładowania. Naładuj go przed pierwszym użyciem.*
- *Wyłącz odbiornik przed ładowaniem.*
- *Gdy akumulator jest ładowany po raz pierwszy lub nie był używany przez ponad 2 miesiące, naładuj go kilka razy, aby działał normalnie.*
- *Aby zapewnić pojemność baterii, ładuj baterię co najmniej raz na trzy miesiące.*
- *Gdy pojemność akumulatora jest pełna lub przekracza poziom wyzwalający alarm niskiego poziomu naładowania, nie należy ładować akumulatora, aby zapewnić jego żywotność i wydajność.*
- *Gdy nadajnik przejdzie w stan niskiego poboru mocy, naładuj całkowicie akumulator przed ponownym włączeniem, aby zapewnić żywotność i wydajność akumulatora.*

3. Wygląd



1. **Przycisk zasilania** – Przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby włączyć/wyłączyć odbiornik.
2. **Klawisz (+) i (-)** – Naciśnij przycisk, aby dostosować głośność odbiornika. Przytrzymaj klawisze, aby przełączać kanały.
3. **Magnetyczne złącze ładowania**

4. Podstawowa obsługa

4.1 Włączanie/wyłączanie zasilania

- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby włączyć odbiornik.
- Przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby wyłączyć odbiornik.

4.2 Wybór kanału

- Przytrzymaj przycisk + lub -, aby wybrać kanał.
- Dla potwierdzenia zmiany rozlega się informacja głosowa dotycząca wybranego numeru kanału.

4.3 Regulacja głośności

- Naciśnij klawisz + lub -, aby wybrać poziom głośności.
- Dla potwierdzenia zmiany poziomu głośności rozlega się sygnał dźwiękowy.

4.4 Odbieranie sygnału

Odbiornik może komunikować się z nadajnikiem, gdy pracują na tym samym kanale. Głos jest wysyłany przez nadajnik i odbierany przez odbiornik.

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Awaria zasilania

Powód 1: Wyczerpana bateria.

Rozwiązanie: Naładuj baterię.

Powód 2: Klawisze nie działają dobrze.

Rozwiązanie: Skontaktuj się ze sprzedawcą.

5.2 Cichy głos

Powód 1: Głośność nadajnika jest zbyt niska. Rozwiązanie: Zwiększ głośność nadajnika. Powód 2: Głośność odbiornika jest zbyt niska. Rozwiązanie: Zwiększ głośność odbiornika.

5.3 Komunikacja nie powiodła się

Powód 1: Niewłaściwe ustawienia kanałów

Rozwiązanie: Zmodyfikuj ustawienia kanałów i spróbuj ponownie.

Powód 2: Jesteś poza zasięgiem nadajnika.

Rozwiązanie: Zmniejsz odległość.

6. Dystrybucja i serwis



MEXPO Sp. z o. o.

Ul. Kazimierza Pułaskiego 8

81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com