



Odbiornik Okayo EJ-7R

1. Schemat urządzenia

1. Wyjście Aux Out (3,5mm)
2. Poziom głośności wyjścia Aux Out
3. Aktualna częstotliwość
4. Wyświetlacz LCD:
 - wskaźnik naładowania baterii
 - numer wybranego kanału
5. Wybór kanału (zmiana kanału w górę lub w dół)
6. Wskaźnik zasilania i sygnału:
 - czerwony – urządzenie jest włączone
 - zielony – odbiera sygnał z nadajnika
7. Włącznik i wyłącznik oraz regulacja głośności
8. Wejście słuchawkowe (3,5 mm jack)



2. Instrukcja obsługi

1. Włącz odbiornik (nr 7) – dioda (nr 6) zasilania zapali się.
2. Podłącz słuchawki do gniazda wejścia słuchawkowego (nr 8).
3. Aby zmienić kanał naciśnij odpowiednio przycisk UP lub DOWN (nr 5).
4. Jeśli wskaźnik baterii jest pusty należy naładować baterie akumulatorowe (Ni-MH) poprzez włożenie urządzenia do ładowarki (alternatywnie możesz wykorzystać baterie alkaliczne typu AA).

Uwaga! Nigdy nie wkładaj urządzenia do ładowarki, jeśli w środku znajdują się baterie alkaliczne!

3. Serwis i dystrybucja



MEXPO
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com