



Synchronizator mGuide MP2-SKC

Schemat urządzenia




Proces synchronizacji



- ⇒ Podłącz ładowarkę DCH-12U/24U do zasilania.
- ⇒ Umieść odbiorniki/nadajniki mGuide Pellegrino2 w ładowarce. Zostaw jeden wolny slot w ładowarce dla synchronizatora mGuide MP2-SKC




- ⇒ Następnie uruchom mGuide MP2-SKC naciskając i przytrzymując przez ok 3 sekundy przycisk zasilania (4).
- ⇒ Po uruchomieniu synchronizatora, należy wybrać tryb synchronizacji kanałów:



- a) **Off mode** – urządzenia mGuide Pellegrino2 po synchronizacji wyłączą się automatycznie.
- Przyciskami „-” oraz „+” (2,3) wybierz pożądany kanał, na którym powinny pracować urządzenia.




- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez ok 3 sekundy przyciski „-” oraz „+” w celu zatwierdzenia wybranego kanału (Wyświetlacz LCD powinien przestać migać).




b) **On mode** – urządzenia mGuide Pellegrino2 po synchronizacji włączą się automatycznie.
- Przyciskami „-” oraz „+” (2,3) wybierz pożądany kanał, na którym powinny pracować urządzenia (Ekran LCD powinien migać dalej).

Wyświetlacz odbiorników i nadajników



Nowy numer kanału i wyświetlacz przed ponownym uruchomieniem

⇒ Po wybraniu trybu synchronizacji kanałów, umieść mGuide MP2-SKC w wolnym slotie w ładowarce. Wyświetlacze LCD w urządzeniach będą szybko migać (ok. 5 razy). Następnie miganie ustanie, co oznacza prawidłowo przeprowadzony proces synchronizacji kanałów w urządzeniach mGuide Pellegrino2.



Czerwone diody LED w ładowarce: urządzenia ładują się
Zielone diody LED w ładowarce: urządzenia są naładowane

⇒ Po 5 minutach od zakończenia synchronizacji mGuide MP2-SKC wyłączy się automatycznie i zacznie się ładować, jeśli będzie dalej umieszczony w ładowarce.

mGuide MP2-SKC można wyjąć z ładowarki zaraz po zakończeniu synchronizacji kanałów i wyłączyć naciskając i przytrzymując przez ok 3 sekundy przycisk zasilania (4).

Serwis i dystrybucja



Mexpo
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
+48 22 39 81 699

www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com