



Odtwarzacz audioguide Okayo AT-100

skrótowa instrukcja obsługi

1. Włączanie

Przytrzymaj wciśnięty przycisk A przez ok.2-3 sekundy do momentu zapalenia się zielonej diody.

2. Wyłączanie

Przytrzymaj wciśnięty klawisz A przez ok.2-3 sekundy do momentu zgaszenia zielonej diody.

3. Odtwarzanie audycji

- Zanim rozpoczniesz odtwarzanie kolejnej audycji musisz zatrzymać aktualnie odtwarzaną audycję klawiszem B.
- Przyciskami 0-9 wybierz nr audycji.
- Wciśnij przycisk B.

4. Zmiana języka

- Zanim rozpoczniesz zmianę języka musisz zatrzymać aktualnie odtwarzaną audycję klawiszem B.
- Aby zmienić język należy wybrać numer folderu i potwierdzić przyciskiem B. Numery folderów to 951, 952, 953 i kolejne.

5. Regulacja głośności

W trakcie odtwarzania audycji można regulować poziom głośności przyciskami 7 i 9.

Okayo AT-100 posiada wbudowany głośnik.

Do urządzenia można także podłączyć 2 pary słuchawek do gniazd C1 i C2 (wtyk jack 3,5 mm)

Rekomendujemy także korzystanie ze słuchawek higienicznych dostępnych w naszej ofercie.

6. Serwis i dystrybucja



Mexpo Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Pułaskiego 8
81-368 Gdynia

+48 58 550 10 25
www.systemtourguide.com
biuro@systemtourguide.com